

Handbuch

IP-Kamera

CloudSEE v2.0



Inhaltsverzeichnis

Erklärung	4
Regulatorische Informationen	4
EU-Konformitätserklärung	5
Open-Source-Software-Lizenz	6
Wichtige Sicherheitshinweise	7
1. Einleitung	8
1.1 Produktmerkmale	8
2. Netzwerk-Konfiguration	8
2.1 Zugriff auf IP-Kamera über LAN	8
2.1.1 Netzwerkverbindung	8
2.1.2 Zugriff durch Client-Software	9
2.1.3 VMS-6100	9
2.1.4 CloudSEE Int'l Pro App	11
3. Gerätekonfiguration	14
3.1 Password ändern	14
4. Live Stream	14
4.1 VLC Vorschau	14
4.2 Foto Vorschau	15
5. System-Konfiguration	16
5.1 System	16
5.1.1 Allgemeine Informationen	16
5.1.2 Datum & Zeit	17
5.2 Wartung	18
5.2.1 Netzwerk-Update	19
5.2.2 Datei-Update	20
5.3 Benutzer	21
5.4 Protokoll	22
6. Video & Audio	23
6.1 Video-Stream	23
6.2 Audio Stream	24
7. Display	26
7.1 Bild	26
7.1.1 Bild	26
7.1.2 Belichtung	27
7.1.3 WDR	28
7.1.4 Tag & Nacht	28
7.1.5 Erweitert	29
7.2 OSD	30
7.2.1 Basis	30
7.2.2 Erweitert	31

7.3 Privatsphäre Maske	32
8. Alarm	33
8.1 Bewegungserkennung (Motion Detecting)	33
8.1.1 Basis	33
8.1.2 Alarmverknüpfung	34
8.1.3 Zeitplan für die Scharfschaltung	35
9. Netzwerk	36
9.1 Basis	36
9.1.1 TCP/IP	36
9.1.2 DDNS	37
9.1.3 Port	38
9.2 Erweiter	39
9.2.1 Alarm-E-Mail	39
10. Speicherung	40
10.1 Verwaltung	40
10.2 Zeitplan	41
10.2.1 Aufnahmeplaner	41
10.2.2 Schnappschussplaner	42
11. PTZ	42
11.1 PTZ	42
11.1.1 Voreinstellung	43
11.1.2 Patrol	44
11.1.3 Muster/Uhr	45
11.1.4 Scannen	46
11.1.5 Aux	47
11.1.6 RS485	48
11.1.7 RS232& Fokus	49
12. Intelligente Analyse	49
12.1 Eindringen	49
12.1.1 Basic	50
12.1.2 Verknüpfung Methode	51
12.1.3 Zeitplan für die Scharfschaltung	52
12.2 Line crossing	52
12.2.1 Basic	53
12.3 Video-Manipulation	54
12.4 Personenzählung	55
13. Entsorgung	56
14.Wichtige Hinweise	56

Erklärung

Vielen Dank, dass Sie sich für Jovision entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch ist für Benutzer der IP-Kamera bestimmt. Es enthält Anweisungen zur Verwendung des Produkts. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch für weitere Erklärungen auf. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Parameter können bei den tatsächlichen Geräten abweichen. Die im Produkt enthaltene Software unterliegt der für dieses Produkt geltenden Lizenzvereinbarung.

Copyright

Dieses Handbuch unterliegt dem nationalen und internationalen Urheberrechtsschutz. Jovision Technology Co., Ltd. ("Jovision") behält sich alle Rechte an diesem Handbuch vor. Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Jovision weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert, übersetzt oder verbreitet werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Überwachungsgesetze variieren je nach Gerichtsbarkeit. Prüfen Sie alle relevanten Gesetze in Ihrer Gerichtsbarkeit, bevor Sie dieses Produkt für Überwachungszwecke verwenden, um sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Produkts konform ist. Informationen zu den Kameraparametern und -funktionen finden Sie in der Produktspezifikation.

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch ist nur als Referenz gedacht. Es kann einige technische Unkorrektheiten oder Druckfehler enthalten, und der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Informationen in diesem Heft wurden sorgfältig geprüft. Jovision Technology Co., Ltd. haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts entstehen.

Regulatorische Informationen

FCC-Warnhinweis

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Hinweis:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose des Empfängers.

Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Techniker zu Rate.

RF-Warnung:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

EU-Konformitätserklärung



Dieses Produkt und ggf. auch das mitgelieferte Zubehör sind mit "CE" gekennzeichnet und entsprechen damit den geltenden harmonisierten europäischen Normen, die unter der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RED-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU aufgeführt sind.



Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden. Die in Artikel 10 Absatz 9 genannte vereinfachte EU-Konformitätserklärung wird wie folgt abgegeben: Hiermit erklärt (Jovision Technology Co., Ltd.), dass der Funkgerätetyp (HD-Netzwerkkamera) mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.



2012/ 19/ EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Für ein ordnungsgemäßes Recycling geben Sie dieses Produkt beim Kauf eines gleichwertigen Neugeräts an Ihren örtlichen Lieferanten zurück oder entsorgen Sie es an ausgewiesenen Sammelstellen. Für weitere Informationen siehe <u>www.recyclethis.info</u>.

A	
Warnungen:	Vorsichtsmaßnahmen
Befolgen Sie diese	Befolgen Sie diese
Sicherheitshinweise, um	Vorsichtsmaßnahmen, um
schwere Verletzungen oder	mögliche Verletzungen oder
Tod zu vermeiden.	Sachschäden zu vermeiden.



Warnungen

Die Installation und Wartung sollte nur von qualifizierten und erfahrenen Technikern durchgeführt werden, um alle örtlichen Vorschriften einzuhalten und Ihre Garantie zu wahren.

Dieses Gerät ist nur für den Betrieb mit 12 V DC konfiguriert. Schließen Sie es nicht an eine höhere Spannung an. Verwenden Sie nur NRTL-zugelassene Netzteile der Klasse 2 oder LPS. Um potenzielle Erdschleifenprobleme zu vermeiden, sollte für jede Kamera ein eigenes Netzteil verwendet werden. Ein Netzteil mit mehreren Ausgängen kann verwendet werden, wenn das Netzteil mit mehreren Ausgängen isolierte und geschützte (max. 2 A) Ausgänge hat.



Vorsichtsmaßnahmen

Das von den Nahinfrarot-Leuchtdioden (LEDs) abgestrahlte Licht sorgt für eine großflächige Ausleuchtung. Dieses Licht wird nicht als Risiko für das nicht abgeschirmte menschliche Auge angesehen. Wie bei jeder Lichtquelle wird jedoch

empfohlen, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um unnötige Exposition zu vermeiden. Vermeiden Sie z. B., in den Lichtstrahl zu starren oder die LEDs direkt mit optischen Instrumenten im Nahbereich zu betrachten.

Open-Source-Software-Lizenz

Dieses Produkt enthält Software, deren Rechteinhaber sie unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version 2 (GPLv2), Version 3 (GPLv3) und/oder anderen Open-Source-Softwarelizenzen lizenzieren. Wenn Sie den vollständigen zugehörigen Quellcode erhalten möchten, werden wir Ihnen und jedem Dritten den Quellcode der unter einer Open-Source-Softwarelizenz lizenzierten Software zur Verfügung stellen, wenn Sie uns eine schriftliche Anfrage per Post oder E-Mail an die folgenden Adressen senden:

Jovision OSS Support Team E-Mail: opensource@jovision.com Anschrift: Jovision Technology Co., Ltd. Floor 12 Building No.3, Aosheng Square, NO.1166 Xinluo Street, Jinan, Shandong, China

Geben Sie den Namen des Produkts und die Firmware-Version an, für die Sie den Quellcode benötigen, und teilen Sie uns mit, wie wir Sie erreichen können.

Bitte beachten Sie, dass wir Sie bitten werden, uns die Kosten für einen Datenträger und die Portokosten für den Versand des Datenträgers an Sie zu bezahlen. Der Betrag kann je nach Ihrem Standort variieren und das Support-Team von Geniatech oss wird Ihnen die genauen Kosten bei Erhalt der Anfrage mitteilen. Dieses Angebot gilt für drei Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem wir das Produkt vertrieben haben, und ist so lange gültig, wie wir Ersatzteile oder Kundensupport für dieses Produktmodell anbieten.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Installationsbereich das 3-fache Gewicht der Kamera sicher tragen kann.
- Installieren Sie die Kamera nicht unter extremen Temperaturbedingungen. Verwenden Sie die Kamera nur dort, wo die Temperaturen innerhalb der in den Spezifikationen der Kamera angegebenen Grenzen liegen. Achten Sie besonders auf die Belüftung, wenn die Kamera bei hohen Temperaturen betrieben wird.
- Installieren Sie Kameras, die für Innenräume geeignet sind, nicht an Orten, an denen sie Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Richten Sie die Kamera nicht auf eine extreme Lichtquelle, um Schäden am Imager zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht das Kameraobjektiv, die Kuppel oder die Blende (vordere Glasplatte).
- Lassen Sie die Kamera nicht fallen und setzen Sie sie keinen Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, sondern reinigen Sie die Kamera nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel oder Alkohol.
- Öffnen Sie die Kamera nicht und versuchen Sie nicht, sie selbst zu warten. Wenden Sie sich bei allen Servicefragen an Ihren Händler.

DAS STANDARDPASSWORT ÄNDERN



Standardkonto:

Benutzername: admin Passwort: leer

Das Standardkennwort ist leer für das Admin-Konto ist nur für die erstmalige Anmeldung vorgesehen. Sie sollten dieses Standardkennwort ändern, um sich besser gegen Sicherheitsrisiken zu schützen, wie z. B. den unbefugten Zugriff anderer auf das Produkt, der die ordnungsgemäße Funktion des Produkts verhindern und/oder zu anderen unerwünschten Folgen führen kann. Im Interesse Ihrer Privatsphäre empfehlen wir dringend, das Kennwort in ein selbst gewähltes Kennwort zu ändern (mit mindestens 8 Zeichen, einschließlich Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen), um die Sicherheit Ihres Produkts zu erhöhen Die ordnungsgemäße Konfiguration aller Kennwörter und anderer Sicherheitseinstellungen liegt in der Verantwortung des Installateurs und / oder Endbenutzers.

1. Einleitung

1.1 Produktmerkmale

Dies CloudSEE v2.0 Kameraserie verwendet einen Hochleistungs-Bildsensor und eine fortschrittliche Leiterplattentechnologie. Sie zeichnet sich durch hohe Auflösung, geringe Verzerrung und geringes Rauschen aus. Sie ist ideal für Überwachungssysteme und Bildverarbeitungssysteme.

2. Netzwerk-Konfiguration

Das IP-Adressen Einstellung aller Kameras ist ab Werk auf DHCP eingestellt und daher müssen im ersten Schritt keine Anpassungen vorgenommen werden.

2.1 Zugriff auf IP-Kamera über LAN

2.1.1 Netzwerkverbindung

Um die IP-Kamera über LAN anzuzeigen und zu konfigurieren, müssen Sie die IP-Kamera im gleichen Subnetz mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden und die Software VMS-6100 installieren, über die Sie dann die IP-Kamera suchen und darauf zuzugreifen können.



2.1.2 Zugriff durch Client-Software

Alle IP-Kameras im LAN-Netzwerk werden automatisch erkannt und im VMS-6100 aufgelistet Um auf die IP-Kamera in einem LAN-Netzwerk zuzugreifen, können Sie die folgenden Methoden wählen. Laden Sie die VMS-6100-Software für den PC unserer offiziellen Website <u>www.jovision.de/support/software</u> herunter und installieren Sie diesen. Wenn ein neues Update als Download zur Verfügung stehen sollte, so werden Sie über die Client Software darüber informiert.

2.1.3 VMS-6100

VMS-6100 ist eine Client-Software für den Zugriff und die Verwaltung von IP-Kameras und NVRs. Die Client Software gibt es derzeit für Windows. Zu späteren Zeit werde noch Versionen für Linux und Mac veröffentlicht. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei uns auf der Homepage.

Arbeitsschritte

 Installieren und starten Sie VMS-6100 und f
ühren Sie die Ersteinrichtung durch. Bitte denken Sie daran, sich die Passwörter und die Antworten Ihrer Sicherheitsfragen zu notieren. Nach erfolgreichem Abschluss sollten Sie das folgende Men
ü vorfinden.

Cfm VMS-6100			i≣ êi — dª ×
Common Function Common Function Use Prevent Description of the Prevent Desc	Device Management Device Management Device mansh, Manage Menia Ng group minimum Temperature Records Record areas Records records	System configuration Configuration of Ling annihol Active Configuration of Ling annihol Active Active Active Active Active Propert Management Configure	I E B - C X Bask Functions Paghank C Video Sequencing Attendurse Management Video Wall Configuration
<u>م ۹</u>			

GR VMS-61	00	E Geite Manage	ener -						n = a	0 - ø ×
Geat		Verwatete Gestitiel (2)	+ Gest Negali	igen 🖶 G	est entirent	/ Batch Bristotung	& Experiment	O type-left		
E Locale Geiste										timister
			Number 1							e/#c
										.e/ec
		Geräte im lokalen Net;	werks + Anlage	Nunfagen	Z En Suith	rátion C Aktualiánn	NR		Report Street	
										New

2. Klicken Sie auf Geräte-Management.

VMS6100 sucht automatisch nach LAN-Geräten und listet sie in der "Online-Geräteliste" auf. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Zur Verwaltung hinzufügen. Das Gerät wird nun zu den "Geräte verwalten" hinzugefügt.

3. Sie können ein Gerät manuell hinzufügen, indem Sie in der Liste "Verwaltete Geräte" auf "Gerät hinzufügen" klicken. Sie können Geräte nach IP/Domäne, CloudSEE-ID oder ONVIF-Geräten hinzufügen.

Gerät hinzufügen		Х	Gerät hinzufügen		×	Gerät hinzufügen		×	ĸ
IP/DDNS CloudSEE	ONVIF		IP/DDNS CloudSEE	ONVIF		IP/DDNS CloudSEE	ONVIF		
Name			Name			Name			
IP-Adresse			CloudSEE-ID			IP-Adresse			
Port			Benutzer			Port			
CloudSEE-Protokoll			Passwort	¥		Benutzer			
Benutzer			Тур			Passwort		بر	
Passwort	×		Kanäle			Тур			
Тур						Kanäle			
Kanäle									
Hinzufü	gen Gruppe hinzu. Abbrech	en	Hinzufü	gen Gruppe hinzu. Abbreche		Hinzufü	gen Gruppe hinzu.	Abbrechen	

4. Der VMS-6100 fügt das Gerät mit dem Standard-IP-Kamera-Konto hinzu (Benutzername: admin Passwort: <leeres Passwort>). Wenn Sie das Passwort geändert haben, kann das Gerät keine Verbindung herstellen und zeigt "Falscher Benutzername oder Passwort" im Status an.

::	Device Man	agement					∷∎⊕ – ₽ ×
Ν	lanage Device(3)		🛱 Remove Device 🖌 Batch Edit	Sync Time			
		Name					
							1 4 0
B							1 4 0
		NVR_099ff7				Wrong Username or Password	

Doppelklicken Sie auf das Gerät oder klicken Sie auf Men. und geben Sie den korrekten Benutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie auf OK. Der Status der Kamera wird auf Online gesetzt.

 Gehen Sie zur Startseite und klicken Sie auf Live-Vorschau. Ziehen Sie das Gerät aus der Geräteliste auf der linken Seite auf den Kanal. Das VMS-6100 beginnt mit dem Videostreaming im Live-Ansichtsfenster



2.1.4 CloudSEE Int'l Pro App

CloudSEE Int'l Pro App, macht es möglich, Kamera-Live-Ansicht auf dem Smartphone zu sehen, unterstützt alle CloudSEE-Produkte, einschließlich DVR, NVR, Netzwerk-Kamera, USB-DVR und DVR-Karten.

Hinweis:

- Die Schritte gelten sowohl für iOS als auch für Android.
- Sie müssen ein CloudSEE-Konto registrieren, bevor Sie den kostenlosen CloudSEE-Service in vollem Umfang nutzen können. Mit dem CloudSEE -Konto wird die Geräteliste automatisch hochgeladen und in der Cloud gespeichert, und wenn Sie sich mit Ihrem Konto auf anderen Smartphones bei CloudSEE Int'l App anmelden, können Sie auf alle diese Geräte zugreifen, ohne sie erneut hinzufügen zu müssen.

Arbeitsschritte

1. Öffnen Sie die CloudSEE Int'l Pro App auf dem Smartphone, melden Sie sich mit Ihrem CloudSEE-Konto an.



2. Tippen Sie auf - und geben Sie im Anschluss die CloudSEE-ID Ihres Gerätes ein und bestätigen Sie die Eingabe im Anschluss.

8	Device List -	۹+	< → Add Device	
[+ Add new Device		Connect Online Device	
			Input CloudSEE ID	
			Configure Wi-Fi Device	
			Configure Wi-Fi Camera	>
			Other	
			LAN Scanning Scan Devices in LAN	>

3. Im nächsten Feld sollte nun Ihr Gerät in der Liste erscheinen. Im unteren Beispiel sollte das so ähnlich aussehen.



4. Tippen Sie auf das hinzugefügte Gerät um den Live-Stream zu starten. Als nächstes werden Sie aufgefordert die Zugangsdaten einzugeben oder gar neue Zugangsdaten zu vergeben. Erst nach der Eingabe, wird der Live-Stream gestartet.



3. Gerätekonfiguration

3.1 Password ändern

Arbeitsschritte

1. In die Gerätekonfiguration gelangen Sie über zwei unterschiedliche Wege. Sie können die IP-Adresse des Gerätes in einem Browser Ihrer Wahl eingeben oder Sie nutzen die VMS6100 Client Software. In dem unteren Bild können Sie entnehmen, wie Sie die Fernwartung über die VMS6100 vornehmen können.

Camera Settings		- · · · · ·	· · · ·			
	אנ					admin
	-	Add/Edit User				
System		Account :				
Maintenance		Group :	Standard User	•		
Log		Description :				
Video & Audio	-	Password :				
Haco arradio						
Display		Confirm Password :				
Alarm	-	Bef	resh Bemoy	Ve OK		
Network						
Storage	-	User List				
PTZ	-	Choose	User	Group	Description	
Intelligent Analysis	-		admin	Administrator		
Copyright						
			Copyright © Jovision	Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1	1_20190720	

2. Sobald die Maske (siehe Bild oben) gehen Sie auf System. Wählen Sie nun unter "**Benutzer**" den Benutzer "**admin**" und geben Sie das neue Passwort zweimal zur Bestätigung ein, klicken Sie auf **OK**, dann wurde das Passwort geändert.

3. Um ein neues Konto zu erstellen, geben Sie "Konto", "Gruppe" und ggf. "Beschreibung" ein, geben Sie "Passwort" und "Passwort bestätigen" ein und klicken Sie auf "OK".

4. Wählen Sie bei "Vorhandenes Konto löschen" den zu löschenden Benutzer und klicken Sie auf "Entfernen".

4. Live Stream

4.1 VLC Vorschau

Sie können auf dieser Seite eine Vorschau des Video-Streams anzeigen lassen. Das VLC-Plugin wird jedoch hierfür benötigt. Installieren Sie das VLC-Plugin über den auf der Seite angezeigten Link.



Hinweis: Derzeit ist die Live-Vorschau nur über den Internet Explorer möglich. Der Internet Explorer ist noch immer auch über Windows 10 verfügbar.

4.2 Foto Vorschau

Diese Option wird für das Gesichtserkennungssystem verwendet. Sie können die erkannten Gesichtsdatensätze hier überprüfen.

Camera Settings		and the second second	-	1.00 MT. 1							وعاركا
ואואסר 🕞	JN										admin
	-	Photo Viewer									
VLC Preview											
<u>Photo Viewer</u>		Start Time	End Time		Search						
System	•						0Page	Page 1	« Previous	1 Next »	Last Page
Video & Audio	•										
Display	-										
Alarm											
Network	-										
Storage	•										
PTZ	-	Download			_						
Intelligent Analysis	•	Start Page	End Page 0/0	Downle	bad						
Copyright											
			Copyright ©	Jovision Tech	nology Co.,Ltd.	Version:2.2.11	2020.2.25				

5. System-Konfiguration

5.1 System

5.1.1 Allgemeine Informationen

🚭 Camera Settings	-					
ופואסר 🥵	IN					admin
System	-	General Information	Date&Time			
System		General Information				
User Log		Device Name :	H.265 200W	Product Info. :	H6EV200-20-L 0S76 DE	
Video & Audio	-	Language :	English	FW Version :	V2.2.6019.wm.de - 20190720 17:0	
Display	•	S/N :	99	Channel(s) :	1	E.
Alarm	-	CloudSEE ID :	122SSSSSS33H	CloudSEE Status :	Online	
Network	•	Alarm-In :	0	Alarm-Out :	0	
Storage	•	ISP Version :	H6EV200-1.1.6374			
PTZ						
Intelligent Analysis	•		Default	Save		
Copyright						
			Copyright © Jovision Technology	Co.Ltd. @Version:2.	2.1 20190720	-

Name	Beschreibung
Gerät Name	Hier kann der Name des Geräts geändert werden, der im Live- Stream Fenster angezeigt wird.
Produkt-Infos	Werksbezeichnung des Gerätes
Sprache	Systemsprache kann über dieses Feld geändert werden
FW Version	System-Firmware-Version
S/N	Produkt Seriennummer
Kanal	Anzahl der Kanäle
CloudSEE-ID	Die CloudSEE-ID wird für die Fernverbindung verwendet, wenn das Gerät online ist.
CloudSEE Status	Status der Gerätekonnektivität mit CloudSEE Servern
Alarm-In	Anzahl der Alarmeingänge
Alarm-Out	Anzahl der Alarmausgänge
ISP Version	Hardware Lösung Version
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werkresett

5.1.2 Datum & Zeit

🚭 Camera Settings						
ופועסר 🥵	IN					admin
	-	General Information	Pate&Time			
System						
Maintenance		Date & Time				
User Log			Time Zone :	UTC+08:00	<u>·</u>	
Video & Audio	-	Internet Time	Server : Sync Interval (hr.) :	de.pool.ntp.org 24	(1~200)	
Display		Manually	Set Time :	2019-11-13 15:07:51		
Alarm	•	DST				E
Network	•	Enable				
Storage	-	Start Time :	Mar 🚽 Secor	nd 🚽 Sun 🔸	02:00:00	
PTZ		End Time :	Nov 🚽 First	▼ Sun ▼	02:00:00	
Intelligent Analysis	-	Offset Time :	60Min.			
Copyright						
			Default	Save		•
		(Copyright © Jovision Te	chnology Co.,Ltd. @Vers	ion:2.2.1_20190720	

Name	Beschreibung
Zeitzone	Zeitzone ändern
Internet-Zeit	Einstellen der Gerätezeit zur automatischen Aktualisierung aus dem Internet
Server	Der Standard-NTP-Server ist fast immer die beste Wahl Wahl, wenn Sie lieber einen anderen NTP-Server verwenden möchten, können Sie ihn hier eingeben
Sync-Intervall Std.	Der Zeitraum zwischen zwei Zeitsynchronisationsereignissen
Manuell	Stellen Sie die Gerätezeit manuell ein
Zeit einstellen	Datum- und Zeitwahlschalter
Aktivieren	Aktivieren Sie DST (Sommerzeit)
Startzeit	Sommerzeit Startzeit
Endzeit	Sommerzeit-Endzeit
Offset-Zeit	Zeit addiert mit der GMT, um DST zu erhalten
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werksresett

5.2 Wartung

Hier können Sie die Gerätefirmware aktualisieren, den Zeitplan für den automatischen Neustart festlegen und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Camera Settings		<u>البا</u>) X
סוצועסר 🗍	N	ad	min
		Update	
System		Method : Network Updale Server 1	
User Log		Progress :	
Video & Audio	-	Update	
Display	•	Reboot Scheduler	
Alarm	•	Auto Reboot : Never Ol:00	
Network	•		
Storage	-	Heboot Hestore Factory Save	
PTZ	•		
ntelligent Analysis	-		
Copyright			
N.		Copyright © Jovision lechnology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190/20	

Items	Description
Methode	Updatemethode wählen
Netzwerkupdate	Das Gerät sucht über das Internet auf dem Update-Server nach verfügbaren Firmware-Updates. Dringend empfohlen, wenn ein Internetzugang vorhanden ist.
Datei-Update	Das Gerät wird mit den Update-Dateien auf dem Computer im gleichen lokalen Netzwerk aktualisiert.
Version Datei	Wenn "Datei-Update" ausgewählt ist, verwenden Sie diese Schaltfläche, um das Verzeichnis mit den Update zu durchsuchen und auszuwählen.
Datei aktualisieren	When "File Update" is selected, use this button to browse and select the directory containing firmware update files.
Fortschritt	Zeigt den Fortschritt der Aktualisierung an.
Update	Starten Sie den ausgewählten Update-Vorgang
Automatischer Neustart	Legen Sie einen Zeitraum oder eine Uhrzeit für den Neustart des Geräts fest
Speichern	Einstellungen speichern
Neustart	Gerät wird neugestartet
Werkseinstellung	Alle Einstellungen und Daten löschen, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

5.2.1 Netzwerk-Update

1. Verbinden Sie die Kamera mit unserer Remote-Client-Software, wählen Sie den Kanal der Kamera, die Sie aktualisieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Live-Video und wählen Sie **Ferneinstellungen - System - Wartung**,

2. Der Standard-Update-Modus ist "Netzwerk-Update", wählen Sie im zweiten Dropdown-Menü "Update Server".

Camera Settings	- Marca	and the second term of	- 0 - X
נואסר 🕂	N		admin
		Update	
System		Method : Network Updale	
Maintenance		Server 1 Server 2	
User		Progress : Server 3	
Log		Lindate	
Video & Audio	•		
Display	•	Reboot Scheduler	
Alarm	-	Auto Reboot : Vever	
Network		Dahaat Dadam Eadam Sana	
Storage	•		
PTZ			
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.Ltd. @Version:2.2.1_20190720	

Hinweis: Normalerweise sind Server 1 und Server 2 für Benutzer aus China, Server 3 für andere Länder und Regionen.

3. Klicken Sie auf "**Update**", das System fragt nach einer Bestätigung des Updates, klicken Sie auf "**OK**".

JavaScript Confi	rm - 192.168.1.101	×
Confirm to up	date? Device will rebo	oot after update.
	ОК	Cancel

4. Die Aktualisierung beginnt, der Fortschrittsbalken läuft zweimal, einer zeigt den Fortschritt beim Herunterladen und ein anderer den Fortschritt beim beschreiben an.

5. Nach dem Herunterladen und beschreiben ist das Update abgeschlossen, das System wird neu gestartet und automatisch verbunden.

5.2.2 Datei-Update

1. Verbinden Sie die Kamera mit unserer Remote-Client-Software, wählen Sie den Kanal der Kamera, die Sie aktualisieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Live-Video und wählen Sie Ferneinstellungen- System-Wartung, der Wartungsdialog erscheint.

2. Der Standard-Update-Modus ist "**Web Update**", wählen Sie "**File Update**" aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf " **Datei auswählen** ", um die Versionsdatei zu durchsuchen und klicken Sie auf "zweite Datei auswählen ", um die Firmware-Update-Datei zu durchsuchen.

🐨 Camera Settings	-	an C Man C - Gamer C Ant		- 0 X
וופואסג 💼	л			admin
	-	Update		
System			(File Name :	
Maintenance		Version File: Choose File No file selected	jvs3516ev200-v20-de- ver.bin)	
User Log		Update File : Choose File No file selected	(File Name : jvs3516ev200-v20-de.bin)	
Video & Audio	-	Progress :		
Display		Update		
Alarm	-	Reboot Scheduler		
Network		Auto Reboot : Vever • 01:00	•	
Storage	-			
PTZ		Reboot Restore Factory Save		
Intelligent Analysis	•			
Copyright				
		Copyright © Jovision Technology Co.Ltd. @Version:2.2.1_20190720		

3. Klicken Sie dann auf "**Update**", das System beginnt mit dem Brennvorgang. Wenn Sie ein falsches Verzeichnis für die Aktualisierungsdatei wählen, meldet das System: "Öffnen der Aktualisierungsdatei fehlgeschlagen, bitte prüfen Sie, ob die Aktualisierungsdatei vorhanden ist", Sie müssen die Aktualisierungsdateien prüfen und die richtigen Dateien auswählen. Das System fragt nach einer Bestätigung der Aktualisierung, klicken Sie auf "**Ja**".

JavaScript Confirm	n - 192.168.1.101	-
Confirm to upd	ate? Device will rebo	oot after upd

4. Die Aktualisierung beginnt, der Fortschrittsbalken läuft zweimal, einer zeigt den Fortschritt beim Herunterladen und ein anderer den Fortschritt beim Brennen an.

5. Nach dem Herunterladen und beschreiben wird das Update abgeschlossen, das System wird neu gestartet und automatisch verbunden.

5.3 Benutzer

🚭 Camera Settings						
וופואסר 🕕	N					admin
	-	Add/Edit User				
System Maintenance		Account :				
<u>User</u>		Group :	Standard User	<u> </u>		
Log		Description :				
Video & Audio	-	Password :				
Display		Confirm Password :				
Alarm	-	Refre	sh Remov	/e OK		
Network						
Storage	-	User List				
PTZ		Choose	User	Group	Description	
	-		admin	Administrator		
Intelligent Analysis						
Copyright						
			Convright © Jovision	Technology Co. Ltd. @Version:2.2.1.2	20190720	

Name	Beschreibung
Konto	Kontoname
Gruppe	Benutzergruppe
Beschreibung	Beschreibung zum Benutzerkonto
Passwort	Benutzerpasswort
Bestätigen des Passworts	Bestätigen Sie das Benutzerpasswort
Aktualisieren	Benutzerliste aktualisieren
Entfernen	Benutzer entfernen
Benutzerliste	Liste der Benutzerkonten im Gerät

Hinweis:

- Das eingebaute Konto admin kann nicht gelöscht werden.
- Die maximale Anzahl der Benutzer beträgt 13.
- Wenn das eingebaute Konto admin nicht geändert wurde, d. h. der Benutzername ist admin und das Passwort ist leer.
- Im System sind drei Gruppen eingebaut, denen Sie Benutzer zuweisen können.

Administrator: Administratoren haben die Berechtigung, auf alle Funktionen und Vorgänge zuzugreifen.

Standardbenutzer: Standardbenutzer können auf Teile der Funktionen zugreifen, Vorgänge auf Systemebene, wie z. B. Neustart, Systemwiederherstellung, Netzwerkeinstellungen usw. sind nicht erlaubt.

Gast: Gäste können nur das Live-Video ohne weitere Berechtigungen ansehen.

5.4 Protokoll

Ereignisprotokolle zeichnen Ereignisse auf, die bei der Ausführung des Systems stattfinden, um einen Prüfpfad zu erstellen, der zum Verständnis der Systemaktivität und zur Diagnose von Problemen verwendet werden kann.

🚭 Camera Settings			
וופואסר 🥌	DN		admin
System	-	Log	Î
System Maintenance		Sorted by : Page	
User		2015-01-01 08:01:13: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [0][0]	
l'an		2015-01-01 08:01:08: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [0][0]	
LOG		2015-01-01 08:00:07: IPCamera ID (122SSSSS33H) Online	
Midaa & Audia	-	2015-01-01 08:00:01: octs sdk version: [OdEdk v1.0.6.4 Jul 3 2019 14:53:56]	
VIGEO & AUGIO	100	2015-01-01 06:00:01. IPCam start	
		2015-01-01 08 06:41 Total Connected Count: Ver1 0 (0) Ver2 0 (0)(0)	
Display	•	2015-01-01 08:06:01: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [0] 000	
		2015-01-01 08:00:33: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [1][2]	
Alarma	-	2015-01-01 08:00:33: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [1][1]	
AldIII	222	2015-01-01 08:00:32: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [1][0]	E
		2015-01-01 08:00:01: octs sdk version: [OctEdk v1.0.6.4 Jul 3 2019 14:53:56]	
Network	•	2015-01-01 08:00:01: IPCam start.	
		2019-10-13 23:39:52: set time: succeed	
		2015-01-01 08:01:22: Total Connected Count: Ver.0 [0] Ver2.0 [1][2]	
Storage	•	2015-01-01 08:01:22: Total Connected Count: Ver.0 [0] Ver.2 [1]	
		2015-01-01-03-01-21. Total Connected Count: Vert. 0 [0] Ver2.0 [1][0]	
PT7	-	2015-01-01 08:00:59 Set AutolP: 1921881100	
		2015-01-01 08:00:58: Total Connected Court: Ver1 0 (0) Ver2 0 (0)(0)	
		2015-01-01 08:00:23: Failed get ip, set as default: 192.168.1.100	
Intelligent Analysis	•	2015-01-01 08:00:11: octs sdk version: [OctEdk v1.0.6.4 Jul 3 2019 14:53:56]	
		2015-01-01 08:00:01: IPCam start.	
Convright		2019-10-13 23:35:08: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [1][2]	
copyright		2019-10-13 23:35:08: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [1][1]	
		Date · 2019-11-13 Devices Nast 1 Y Page	
		Plevious Next	
			-
		Copyright © Jovision Technology Co., Ltd. @Version:2.2.1_20190720	

Name	Beschreibung
Sortiert nach	Listen Sie die Protokolle nach Seite oder Datum auf.
Aktualisieren	Aktualisieren der Protokolle
Zurück	Vorherige Seite
Weiter	Nächste Seite
Seite	Wählen Sie die Log-Seite

6. Video & Audio

Unsere Netzwerkkamera unterstützt Dual Stream oder Triple Stream:

Haupt-Stream: Haupt-Stream oder Aufnahme-Stream, der für die Aufzeichnung verwendet wird. Wenn nur ein Kanal einschließlich Vollbild auf dem NVR angezeigt wird oder nicht mehr als 4 Kanäle auf der Client-Software angezeigt werden, wird dieser Stream in voller Auflösung dargestellt. Wenn mehr als 4 Kanäle auf dem NVR angezeigt werden, so werden die Streams in einer geringeren Darstellung angezeigt, jedoch erfolgt die Aufnahme in voller Auflösung weiterhin.

Sub-Stream: Sub-Stream, wird für die Live-Ansicht verwendet, wenn mehr als ein Kanal auf dem NVR oder mehr als 4 Kanäle auf der Client-Software angezeigt werden.

Camera Settings	- 10-	R. C. Landson		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		an Berlen	
ופועסר 👘	ON						admin
System	- Î	Main Stream					
System Maintenance		Codec :	H265	Resolution :	1920*1080	•	
User Log		FPS :	25	Bitrate Control :	VBR	•	
Video & Audio	-	Quality :	Best	Bitrate :	2048	Kbps	
<u>Video Stream</u> Audio Stream		Smart Codec :	Auto	·			
Display	▼ E	Sub Stream					
Alarm	•	Codec :	H265	Resolution :	704*576	•	
Network	*	FPS :	25	Bitrate Control :	VBR	•	
Storage	•	Quality :	Mid	Bitrate :	682	Kbps	
PTZ							
Intelligent Analysis	•		Default	Save			
Copyright	-						
			Copyright © Jovision Technolo	gy Co.,Ltd. @Version:2.	.2.1_20190720		

6.1 Video-Stream

Name	Beschreibung		
Codec	Video-ł	Kompressionsformat	
Auflösung	Die Auflösung ist die Breiten- und Höhenabmessung der Kameraabbildung in Pixeln. Eine höhere Display-Auflösung bei einem gleich großen Display bedeutet, dass der angezeigte Inhalt schärfer erscheint.		
FPS	Die Bild (Rate), Bilder, desto r	drate, auch als Bildfrequenz bezeichnet, ist die Frequenz mit der ein bildgebendes Gerät aufeinanderfolgende sogenannte Frames, anzeigt. Je höher die Bildrate ist, nehr aufeinanderfolgende Videos werden angezeigt.	
	VBR:	Variable Bitrate, VBR-Dateien variieren die Menge der Ausgabedaten pro Zeitsegment. Mit VBR kann den komplexeren Segmenten von Videodateien eine höhere Bitrate (und damit mehr Speicherplatz) zugewiesen werden, während den weniger komplexen Segmenten weniger Platz zugewiesen wird.	
Bitrate Control	CBR:	Constant Bit Rate, CBR bedeutet, dass die Rate, mit der die Ausgangsdaten eines Codecs verbraucht werden sollen, konstant ist. Eine niedrigere Bitrate ist nützlich für das Streaming von Multimedia-Inhalten auf Kanälen mit begrenzter Kapazität, da es auf die maximale Bitrate ankommt, aber sie kann nicht genügend Daten für komplexe Abschnitte bereitstellen. Eine höhere Bitrate stellt genügend Bits für die	
Qualität	Die Qu	alität des Videos	
Bitrate	Die Da Bits pro Datenü Datenü Datens Speich	tenübertragungsrate ist die durchschnittliche Anzahl von o Zeiteinheit, die zwischen Geräten in einem ibertragungssystem übertragen werden. Eine höhere ibertragungsrate bedeutet, dass die Qualität des stroms besser ist, was jedoch mehr Bandbreite und erplatz beansprucht.	
Smart Codec	Intellig	ente Videokompression	
Speichern	Einstellungen speichern		
Standard	Werkseinstellungen		

6.2 Audio Stream

1. Schließen Sie das Mikrofon an die Kamera an, und schalten Sie alle Geräte ein. (Einige Modelle mit eingebautem Mikrofon).

2. Verbinden Sie die Kamera mit der CloudSEE-Fernbedienungssoftware, und klicken Sie auf den Kanal: Ferneinstellung-Video & Audio - Video-Stream.

3. Wählen Sie "**Audio-Stream aktivieren**", um die Audiocodierungsfunktion zu aktivieren. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, gibt es keinen Ton, auch wenn ein Audio-In-Gerät angeschlossen ist.

🐨 Camera Settings	-	State State State State		- 0 - X -
ופועסר 🌐	ON			admin
System	× Î	Audio		
System Maintenance User Log		Enable Audio Stream	U -	
Video & Audio	-	Sampling Rate : 8000	-	
Video Stream Audio Stream		Bit Width : 16bit	·	
Display	• E	Audio Input Adjust :	50	
Alarm	•		_	
Network	•	Default	Save	
Storage	•			
PTZ	*			
Intelligent Analysis	•			
Copyright	-			
		Сору	right © Jovision Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190720	

4. Wählen Sie den richtigen Codec aus dem Dropdown-Menü aus, der derselbe sein sollte wie der angeschlossene NVR, wenn Sie einen NVR verwenden.

Name	Beschreibung
Codec	Audio-Kompressionscodec. G117A, G117U.
Sampling Rate	Anzahl der Samples eines Sounds.
Bit Width	Anzahl der Informationsbits in jeder Probe
Audio-Eingang Einstellen	Einstellen der Eingangslautstärke
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werksseinstellungen wiederherstellen.

7. Display 7.1 Bild 7.1.1 Bild

Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und andere Einstellungen des Bildes können hier angepasst und konfiguriert werden

😚 Camera Settings		A REAL PROPERTY AND A REAL	- • ×
וופואסר 🐌	DN		admin
System	•	Image Exposure WDR Day&Night Advanced	Â
System Maintenance User Log		Image Brightness : 128	
Video & Audio	-	Contrast : 128	
Display	-	Saturation : 128 Sharpness : 128	E
OSD		Mirror Flip Smart IR CUT	
Privacy Mask		Rotate : None -	
Alarm	-		
Network	*	Image Style : Standard	
Storage	-		
PTZ		Default Save	
Intelligent Analysis	•		-
	•	Copyright © Jovision Technology Co., Ltd. @Version:2.2.1_20190720	-

Name	Beschreibung
Helligkeit	Stellen Sie die Helligkeit des Videos ein.
Kontrast	Stellen Sie den Unterschied in der Leuchtdichte oder Farbe ein, der die Anzeige unterscheidbar macht.
Sättigung	Sättigung ist die Buntheit einer Farbe im Verhältnis zu ihrer eigenen Helligkeit. Eine hohe Sättigung ist lebendig und intensiv, während eine geringere Sättigung gedämpfter, näher am Grau erscheint.
Schärfe	Stellen Sie die subjektive Wahrnehmung der Schärfe ein, die mit dem Kantenkontrast des Bildes zusammenhängt.
Spiegel	Zeigen Sie das Spiegelbild des Videos, in dem die rechte Seite des Originalobjekts links und die linke Seite rechts erscheint
Spiegeln	Lassen Sie das Bild vertikal spiegeln.
Smart IR Cut	Intelligente IR-Cut-Empfindlichkeit je nach Licht
Drehen	Unterstützung der Drehung 0°, 90°, 180°, 270°.
Bild Stil	Passen Sie den Bildstil mit vordefinierten Bildeinstellungen an. Es stehen die Einstellungen Standard, Lebendig und Weiches Bild zur Verfügung.

Speichern	Speichern Sie die Einstellungen
Standard	Standard-Systemeinstellungen wiederherstellen

7.1.2 Belichtung

Hier kann die Belichtung der Kamera konfiguriert werden.

🚭 Camera Settings		There were to the state and a	
ופואסר 💭	JN		admin
System		Image Exposure WDR Day&Night Advanced	
Video & Audio	-	Exposure	
Display	-		
Image		Exposure Policy : Auto	
OSD Privacy Mask		Anti-flicker : OFF	
Alarm	•	Mode : _	
Network			5
Storage	•	Max. Exposure Time : 1/3	
PTZ	•	Min. Exposure Time : 1/100000	
Intelligent Analysis	-		
Copyright		Default	
		Copyright © Jovision lechnology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190/20	

Name	Beschreibung
Expositionspolitik	Sie können Auto, BLC und HLC wählen
Anti-Flimmern	Stellen Sie Anti-Flicker entsprechend dem Raumlicht ein.
Modus	Einstellen der Belichtungsart
Max. Belichtungszeit	Maximale Zeit der Belichtung im Kamerasensor
Min. Belichtungszeit	Minimale Belichtungszeit im Kamerasensor
Speichern	Speichern Sie die Einstellungen
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen.

7.1.3 WDR

Hier können Sie die WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) aktivieren

Camera Settings		These values that a second of the second of	X
וופואסר 💼	DN		admin
System		Image Exposure WDR Day&Night Advanced	
Video & Audio	•	WDR	
Display	-	WDR : OFF	
Image			
OSD			
Privacy Mask		Default Save	
Alarm	•		
Network			
Storage	•		
PTZ			
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
		Copyright © Jovision lechnology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190/20	

Hinweis: Einige Modelle unterstützen nur Digital DWDR.

7.1.4 Tag & Nacht

In diesem Menü können Sie verschiedene Modi der Tag- und Nachtsicht einstellen.

🚭 Camera Settings		L Biglig-Image	- • ×
וופואסר 🕂	DN		admin
System	M	Image Exposure WDR Day&Night Advanced	-
Video & Audio	•	Day&Night	
	-		
Image		Switch Mode : Auto	
OSD		Sensitivity I ow High 4	
Privacy Mask		Jensitivity, Low Ingit 4	
Alarm	•		
Network	•	Defauit Save	
Storage	•		
PTZ			
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
	-	copyright © Jovision rechnology co., Lta. @Version:2.2.1_20190/20	

Name	Beschreibung
Auto	Automatischer Tag- und Nachtmodus. Einstellung der Empfindlichkeit Niedrig bis Hoch durch Auswahl eines Wertes von 0 bis 10
Farbe	Immer Farbmodus
Schwarz & Weiß	Immer Schwarz/Weiß-Modus
Zeitplan Farbe	Planen Sie den Farbmodus. Sie können die Start- und Endzeit einstellen, um diesen Modus zu planen.
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen

7.1.5 Erweitert

In der Option "Erweitert" können Sie die Funktionen "Nachtabsenkung", "3D DNR", "Defog", "Verzerrungskorrektur", "Gesichtsmodus" und "LPR" aktivieren.

🚭 Camera Settings		
ופואסר 💼	IN	admin
System	▼ Image Exposure WDR Day&Night Advanced	<u>^</u>
Video & Audio	Advanced	
Display	Night Low Frame 30 DNR Defra	
Image		
OSD	Distortion Correct. 📺 Face Mode 🔲 LPR Mode	
Privacy Mask		
Alarm	Default Save	
Network	*	E
Storage	*	
PTZ	*	
Intelligent Analysis	*	
Copyright		
	Copyright © Jovision Technology CoLtd. @Version:2.2.1 20190720	*

Name	Beschreibung
Night Low Frame	Aktivieren Sie diese Funktion, um den Nachtsichteffekt zu verbessern.
3D DNR	Der Imager der Kamera entfernt digital das Rauschen aus dem Bild.
Defog	Sie hilft, die Bildschärfe bei schlechten Wetterbedingungen wie Regen, Smog oder Nebel zu verbessern.
Verzerrung Korrigieren	Sie korrigiert die tonnenförmige oder Nadelkissen-Verzeichnung, die in Bildern aufgrund der Eigenschaften bestimmter Objektive auftritt.
Gesicht-Modus	Es kontrolliert die Überbelichtung im Gesicht bei Tag.
LPR Mode	Kennzeichenerkennungsmodus. Er ist nur verfügbar, wenn das Gerät LPR unterstützt

Speichern	Einstellung speichern
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen

7.2 OSD

7.2.1 Basis

In den OSD-Grundeinstellungen können Sie das OSD mit großer Schrift sowie die Option "OSD bei Alarm blinken" aktivieren. Außerdem Name Position, Zeitposition und Datumsformat.

🚭 Camera Settings		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
ופועסר 🥵	N		admin
System		Basic Advanced	<u>^</u>
Video & Audio	•	General Information	
Display		Targe Font	
Image			
OSD		Blink OSD During Alarm	
Privacy Mask		Name Position : Bottom Left -	
Alarm	•	Time Position : Upper Right -	
Network		Time Format : MM/DD/YYYY -	E
Storage	•		
PTZ		Default Save	
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190720	•

Name	Beschreibung
Große Schrift	Verwenden Sie das große OSD, wenn die Kamera eine hohe Auflösung hat.
Blinkendes OSD während des Alarms	Wenn aktiviert, blinkt das OSD rot, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
Name Position	Ändern Sie die Position des OSD-Namens: Oben links, Unten links, Oben rechts, Unten rechts oder Ausblenden.
Zeit Position	Ändern Sie die Position der OSD-Zeit: Oben links, unten links, oben rechts, unten rechts oder ausblenden.
Zeit Format	Ändern Sie das Zeitformat: YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY oder DD/MM/YYYY.
Speichern	Einstellung speichern
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen

7.2.2 Erweitert

Mit diesem erweiterten Menü können Sie zusätzliche OSD-Zeilen in der Kamera hinzufügen. Die Einstellungen für die Schriftgröße und die Funktion "OSD-Text ausrichten" sind ebenfalls in diesem Menü verfügbar.

	אכ							admir
System	-	Basic Advanced]					
Video & Audio	-	Advanced						
Display	-	Advanced						
Image			(0))	RYA.				
OSD Privacy Mask			201					
Alarm	-	THUCEN						
Network	•	and the second						
Storage	-				Note: Up to 8 lin	es are supported, with m	aximum 48 characters eac	ch line.
PTZ	-	Font Size :	32	(15~32)	Text Align :	Left-Aligned	•	
Intelligent Analysis	-			Default	Save			
Copyright								

Name	Beschreibung
Schriftgröße	Stellen Sie die OSD-Schriftgröße von 15 ~ 32 ein.
Text ausrichten	OSD-Text ausrichten: Linksbündig oder rechtsbündig.
Speichern	Einstellung speichern
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen

7.3 Privatsphäre Maske

Mit dieser Funktion können Sie einen Bereich mit einem schwarzen Block abdecken, sowohl in der Live-Ansicht als auch bei der Aufnahme. Unterstützt bis zu 8 private Bereiche. Ziehen Sie die Maus und zeichnen Sie ein Rechteck, das den gewünschten Bereich abdeckt.

amera Settings	-	Annual I Annual Annual	
ופואסר 🔋	DN		adm
ystem	•	Privacy Mask	
/ideo & Audio		Enable Privacy Mask	
	-	You are allowed to draw up to 8 areas on the same image.	
Image OSD			
Privacy Mask			
Marm	•	Hinny Parts	
letwork	•		
itorage	-	Click and drag the mouse to draw, right click to remove	
TZ	•	Holiosii Dolgun Savo	
ntelligent Analysis	-		
Copyright			

Name	Beschreibung
Privatsphärenmaske einschalten	Aktivieren Sie die Funktion Privater Maskenbereich.
Aktualisieren	Aktuelles Ansichtsbild abrufen
Speichern	Save the settings.
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen

8. Alarm

8.1 Bewegungserkennung (Motion Detecting)

8.1.1 Basis

Die Bewegungserkennung erkennt die sich bewegenden Objekte im konfigurierten Überwachungsbereich, und es können eine Reihe von Aktionen durchgeführt werden, wenn der Alarm ausgelöst wird

🚭 Camera Settings	and the second	X
אסוצועסע 🍽		admin
System 🔻	Enable Motion Default	-
Video & Audio 🔹	Basic Alarm Linkage Arming Schedule	
Display	General Information	
Alarm 🔫	Sensitivity : 60%	
Motion Detection	You are allowed to draw up to 4 areas on the same image.	
Network	A DECEMBER OF A	E
Storage 🔻		
PTZ		
Intelligent Analysis 🔹		
Copyright	Click and drag the mouse to draw, right click to remove	
	Retresh Save	
	e (
	Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190720	

Arbeitsschritte

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen "Bewegung aktivieren ", um die Bewegungserkennung im Vollbildmodus zu aktivieren.

2. Klicken und ziehen Sie mit der Maus auf das Live-Video, um einen

Bewegungserkennungsbereich zu zeichnen, Sie können maximal 4 Bereiche für einen Kanal auswählen. Auch die Empfindlichkeit kann hier eingestellt werden.

3. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

Name	Beschreibung
Bewegung aktivieren	Aktivieren Sie die Bewegungserkennungsfunktion
Sensibilität	Stellen Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung ein, je höher die Zahl ist, desto unempfindlicher ist die Erkennung
Aktualisieren	Holen Sie sich das aktuelle Ansichtsbild
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen

8.1.2 Alarmverknüpfung

Hier können Sie die Alarmausgangsverknüpfung einstellen.

Camera Settings	-	HEA STATE AND STATE AND	
ופואסר 🥵	DN		admin
System	•	Enable Motion Default	<u>*</u>
Video & Audio	•	Basic Alarm Linkage Arming Schedule	
Display		Alarm Linkage	
Alarm			
Motion Detection		☑ Send to Client ☑ Send Alarm Email	
Network	•	☑ Start Recording	Е
Storage	•	Alarm Duration :	
PTZ	•	_	
Intelligent Analysis	•	Save	
Copyright			
		-	-
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190720	,

Name	Beschreibung
Senden an Client	Alarm an die Client-Software senden
Alarm-Mail senden	Senden einer E-Mail mit Alarminformationen an einen oder mehrere Benutzer, wenn ein Ereignis auftritt
Aufnahme starten	Aufnahme starten, wenn der Alarm ausgelöst wird
Alarmdauer	Stellen Sie die Dauer ein, die ein Alarm andauert. 3 ~ 100 Sek.
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen

8.1.3 Zeitplan für die Scharfschaltung

Sie können den Bewegungserkennungsalarm auf dieser Seite planen.

ystem	*	Enable Motion Default		
deo & Audio		Basic Alarm Linkage Arming Schedule		
isplay				
larm		Arming Schedule		
Motion Detection		All Day (4 periods can be set every day)		
outri Detection		Time Rule	Action	
work	*	Sun 3 6 9 112 15 18 21	Clear 24	
wage	*	Mar 1		
	*	3 6 9 12 15 18 21	24	
elligent Analysis	-	Tue 3 6 9 12 15 18 21	Clear 24	
opyright				
		Wed	Ciear 24	
		Thu	Clear	
		3 6 9 12 15 18 21	24	
		Fri 3 6 9 12 15 18 21	Clear 24	
		SV	Char	
		3 6 9 12 15 18 21	24	
		Client At		

Name	Beschreibung
Ganztägig	Aktivieren Sie die Bewegungserkennung 24x7. Wenn deaktiviert, können Sie den Zeitplan manuell einstellen, indem Sie den Zeitbereich für jeden Tag einer Woche auswählen. Hinweis: Sie können nur 4 Zeiträume an einem Tag einstellen
Alle löschen	Alle manuellen Auswahlen des Alarmplans löschen
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen

9. Netzwerk 9.1 Basis 9.1.1 TCP/IP

Der Bildschirm TCP/IP dient zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen der Kamera.

😅 Camera Settings			and the second s	- • ×
ופואסר 🥵	Л			admin
System	•	TCP/IP DDNS F	Port	
Video & Audio	•	TCP/IP		
Display	×.	Enable CloudSEE	Service	
Alarm	•	DHCP	IP Self-Adaption	
	-	Auto Online/Offli	ne 📄 Lock IP	
<u>Basic</u>		IP Address :	172.16.40.222	
Advanced				
Storage	•	Subnet Mask :	255 255 255 0	
		Default Gateway :	172.16.40.1	
PTZ		DNS :	114.114.114	
Intelligent Analysis	•	MAC :	e0:62:90:cb:5d:06	
Copyright				
			Default	
L			Copyright © Jovision lecthology Co.Ltd. @Version:2.2.1_20190720	

Name	Beschreibung
Aktivieren des CloudSEE-Dienstes	Aktivieren oder Deaktivieren des CloudSEE-Cloud-Dienstes
DHCP	Dynamic Host Control Protocol zum Abrufen der IP-Adresse aus dem DHCP-Pool.
IP-Selbstanpassung	Anpassen des IP-Segments des NVRs
Auto Online/Offline	Wenn aktiviert, wird der CloudSEE-Dienst angehalten, wenn sich das Gerät mit dem NVR verbindet
IP sperren	Lassen Sie die IP-Adresse unverändert
Details zur IP-Adresse	Geben Sie IPv4-IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS ein. Hier können Sie die MAC-Adresse des Geräts sehen.
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen

9.1.2 DDNS

Stellen Sie hier den DDNS-Dienst ein, um auf das Gerät von einem externen Netzwerk aus zuzugreifen, ohne den CloudSEE-Dienst zu verwenden, oder indem Sie mit einer statischen IP-Adresse darauf zugreifen.

🚭 Camera Settings			- • • X
נואסר 🕀	IN		admin
System		TCP/IP DDNS Port	
Video & Audio	-	DDNS	
Display	•		
Alarm		Server Type :	
Network	-	Domain Name :	
Basic		Username :	
Advanced		Password :	
Storage	-		
PTZ	•		
Intelligent Analysis	•	Save	
Copyright			
		Convright @ Invision Technology Co. Ltd. @Warsion: 2.2.1.20190720	
1	-	copyright e portionin (culturing) coptra	

Name	Beschreibung
Server-Typ	Wählen Sie vordefinierte Servertypen aus der Liste aus
Domain-Name	Geben Sie den vom Server generierten Domainnamen ein
Benutzername	Benutzername des Serverkontos
Passwort	Passwort des Serverkontos
Speichern	Einstellungen speichern

9.1.3 Port

Auf dieser Seite können Sie die Netzwerkports einstellen

🕶 Camera Settings	-		-	And a main a	a la secolaria	TANKI T	
וופואסר 👘	DN						admin
System		TCP/IP DDNS Port					
Video & Audio	-	Port					
Display		ClaudSEE Opling Part :	-				
Alarm	-	CloudSEE Trans. Port :	18320				
Network		HTTP Port :	80				
Basic		RTSP Port :	8554				
Advanced							
Storage	•						
PTZ			Default	Save			
Intelligent Analysis	•						
Copyright							
		Co	pyright © Jovision Tech	nnology Co.,Ltd. @Version:2.2	2.1_20190720		_

Name	Beschreibung
CloudSEE Online Port	0
CloudSEE Trans. Port	18320
HTTP Port	80
RTSP Port	8554
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werkseinstellungen wiederherstellen

9.2 Erweiter 9.2.1 Alarm-E-Mail

Konfigurieren Sie hier die Alarm-E-Mail.

🗃 Camera Settings		「日日日日」	A	Chevrol Principa	a many many	Stating (Station of State	Andrew Construction	
ופואסר 💭	N								admin
System		Alarm Email							
Video & Audio	-	Alarm Email							
Display	•	Sender Email :	alarm@jovisio	n.de	SMTP Server :	smtp.jovision.de			
Alarm	-	Username :	alarm@jovisio	n.de	Password :	•••••			
Network	-	SMTP Port :	25		Encryption :	None	•		
Basic									
<u>Advanced</u>		Recipient1 :			Recipient2 :				H
Storage	•	Recipient3 :			Recipient4 :				
PTZ	•	Agree PRIVACY	STATEMENT						
Intelligent Analysis	-								
Copyright		Test Email	Defau	it	Save				
									-
			Copyright ©	Jovision Technolog	gy Co.,Ltd. @Version:2	2.2.1_20190720			

Name	Beschreibung
Sender E-Mail	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein
SMTP Server	Geben Sie den SMTP-Server für den E-Mail-Versand ein
Username	Benutzername des Absenders
Password	Passwort des Absenders
SMTP Port	Eingabe des Ports für SMTP
Verschlüsselung	Wählen Sie die Sicherheitsprotokolle für SMTP
Empfänger	E-Mail(s) zum Empfang von Alarm-E-Mails
Erklärung zum Datenschutz	Sie müssen der Datenschutzerklärung zustimmen, um die E-Mail-Funktion nutzen zu können
Test-E-Mail	Senden Sie eine Test-E-Mail, um zu prüfen, ob diese Einstellungen korrekt funktionieren
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen
Speichern	Einstellungen speichern

10. Speicherung 10.1 Verwaltung

Hier können Sie die Speicherung des IPCs verwalten.

Camera Settings			These Property and	many (many	I wanted a sure	of the same france	
ואואסר 📕	IN						adr
System		Storage					
Video & Audio	-	Choose	Device Name		Status	Usage(MB)	
Display							
Alarm	-		Refresh List	Format			
Network	•						
Storage	-						
<u>Management</u>							
Scheduler							
PTZ	•						
Intelligent Analysis	-						
Copyright							

Name	Beschreibung
Wählen	Wählen Sie den Speicher für den Betrieb aus
Gerät Name	Es zeigt den Speichernamen an
Status	Anzeige des Status der Speicherung
Verwendung (MB)	Anzeige der Nutzung des Speichers
Liste aktualisieren	Es aktualisiert die Liste der Speicher
Format	Der ausgewählten Speicher wird formatiert

10.2 Zeitplan 10.2.1 Aufnahmeplaner

Sie können Ihre Aufzeichnung in den Speicher einplanen.

Name	Beschreibung
Dateilänge (Min)	Länge des aufzunehmenden Videomaterials
Aufnahmekanal	Aufzeichnung von Video-Streaming im Main Stream oder Sub Stream
Ganztägig	Den ganzen Tag aufnehmen
Nicht aufzeichnen	Aufnahme stoppen
Zeitraum(e)	Datensatz in bestimmter Periode
Speichern	Einstellungen speichern

10.2.2 Schnappschussplaner

Planen Sie Ihre Schnappschüsse hier

😌 Camera Settings		a section of	There is a	-	-	-	and the last	
וופואסר 🥵	אכ							admin
System		Record Scheduler	Snapshot Scheduler					
Video & Audio	-	Spanshot Sched	ller					
Display		Task 1	Capture Time :	00:00	Count :	0	Interval(min.): 0	
Alarm	•	Task 2	Capture Time :	00:00	Count :	0	Interval(min.): 0	
Network		📄 Task 3	Capture Time :	00:00	Count :	0	Interval(min.): 0	
Storage	-	Task 4	Capture Time : Capture Time :	00:00	Count :	0	Interval(min.) : 0	
Management						·		
Scheduler	-	D	efault Sav	re				
Intelligent Analysis	-							
Copyright								
			Copyright © Jovisio	on Technolo	gy Co.,Ltd. (Version:2.2.	1_20190720	

Name	Beschreibung
Aufgaben	Einstellen der Snapshot-Zeitplanaufgaben
Speichern	Einstellungen speichern
Standard	Werkseinstellungen wiederherstellen

11. PTZ 11.1 PTZ

In der Weboberfläche können Sie mit den PTZ-Steuertasten die Schwenk-/Neige-/Zoomsteuerung der Kamera bedienen.

Hinweis: Um die PTZ-Steuerung zu erhalten, muss die mit dem Netzwerk verbundene Kamera die PTZ-Funktion unterstützen oder es muss eine Schwenk-/Neigeeinheit an der Kamera installiert worden sein. Bitte stellen Sie die PTZ-Parameter auf der RS485-Einstellungsseite richtig ein.

11.1.1 Voreinstellung

Sie können die Voreinstellungspunkte der PTZ-Kamera auf der Seite

🚭 Camera Settings		W DO THE WORLD DO TO THE PARTY	
ופואסר 🥵	אכ		admin
System		Preset Patrol Pattern/Watch Scan Aux. RS485 RS232&Focus	
Video & Audio		(b) fit 2 (c) (b) ⇒ Preset	
Display	•	e U S Preset 1 Choose Preset Name	
Alarm	•	· · · Wyper	=
Network	•	Zoom Focus Iris Aux.	
Storage	•		
	-	76 Speed	
PTZ			
Intelligent Analysis	-		
Copyright		Add Remove Call	
		Copyright © Jovision Technology Co.Ltd. @Version:2.2.1_20190720	1979

Name	Beschreibung
Navigationstasten	Es gibt 8 Richtungspfeile. Es dient zur Steuerung der Ansicht von PTZ Kamera. Mit wird die horizontale Drehung gestartet
Zoom	Vergrößern und Verkleinern
Focus	Stellen Sie den Fokus der Kamera ein
Iris	Stellen Sie die Blende der Kamera ein
AUX	Klicken Sie auf Wischer, um Wasser auf dem Objektiv mit Wischern zu reinigen. Klicken Sie auf IRLED, um IR einzuschalten, wenn es dunkel ist
Geschwindigkeit	Stellen Sie die Geschwindigkeit der Schwenk- /Neigebewegungen ein.
Voreinstellung	Voreinstellung -Nummer, 1 bis 255, unterstützt insgesamt 256 Voreinstellungen
Name	Voreinstellung-Name, der zur besseren Erkennung geändert werden kann
Hinzufügen	Passen Sie die Position der Kameraansicht an. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuelle Ansichtsposition als Voreinstellung hinzuzufügen.
Entfernen	Wählen Sie eine Voreinstellung aus, und entfernen Sie sie mit dieser Schaltfläche.

	Mit dieser Funktion kann die Kamera manuell oder bei einem
۸bruf	Ereignis auf eine bestimmte voreingestellte Szene zeigen.
ADIUI	Für die definierte Voreinstellung können Sie sie jederzeit auf
	die gewünschte voreingestellte Szene aufrufen.

11.1.2 Patrol

Hinweis: Es müssen mindestens 2 Presets konfiguriert sein, bevor Sie eine Patrouille einstellen.

Camera Settings			-		mar have I	and a state	-	1-	inger annanger 1		alas. Bagtan	
וופואסר 👘	ON											admin
System						Preset Pat	rol Pa	ttern/Wat	ch Scan Aux.	. RS485 RS232&	Focus	
Video & Audio	•	0 4	ි ආ ල	<i>⊓</i> ⇒		Preset						
Display		e	ţ	8		Choose	Preset	Name	Interval	Patrol :	Patrol-1	•
Alarm	•	+	+	+	Wiper					Preset :		<u>•</u>
Network		Zoom	Focus	Iris	Aux.					Interval :	50 Full Speed	•
Storage	•	$\overline{}$	$\overline{}$	\cdot	IR LED					Add	Remove	-
PTZ	-	Speed	76							Start	Stop	
PTZ												
Intelligent Analysis	-											
Copyright												
					Copyright © Jovision T	echnology Co.,Ltd	I. @Ve	rsion:2.2.	1_20190720			

Name	Beschreibung
Patrol	Alle an der Patrouille beteiligten Voreinstellungen werden aufgelistet
Voreinstellung	Wählen Sie die Voreinstellung(en)
Intervall	Patrouillendauer der Voreinstellungen
Patrouillen geschwindigkeit	Die Geschwindigkeit der Patrouille
Hinzufügen	Fügen Sie die Voreinstellung zur Patrouille hinzu
Entfernen	Löschen Sie die Voreinstellung für die Patrouille
Start	Patrouille starten
Stopp	Patrouille stoppen

11.1.3 Muster/Uhr

Muster: Stellen Sie ein Patrouillenmuster manuell ein, indem Sie die Richtungspfeile anstelle der Voreinstellungen verwenden; das System merkt sich das Muster und speichert es.

Beobachten: Legen Sie eine Ansichtsposition und Dauer fest, um den Punkt zu beobachten.

Gamera Settings					
וופואסר 🦆	DN				admin
System			Preset Patrol Pattern/Watch	Scan Aux. RS485 RS232&Focus	
Video & Audio	-		Record Pattern	Watch	
Display	M	4 U 3	Pattern : Pattern-1	Preset :	
Alarm	•	+ + + Wiper		Wait Time(Sec.) :	
Network		Zoom Focus Iris Aux.	Record Done	Save Start Stop	
Storage	-		Start Stop		
PTZ		76 Speed			
Intelligent Analysis	-				
Copyright					
		Copyright © Jovisio	on Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20	190720	

Name	Beschreibung
Muster	Wählen Sie das Muster, das Sie bearbeiten oder verwenden möchten.
Erledigt	Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Pfadaufzeichnung zu beenden und zu speichern.
Start	Starten Sie die gewählte Pfadspur.
Stopp	Stoppen Sie die Wegbegehung.
Voreinstellung	Wählen Sie die für die Überwachung verwendete Voreinstellung.
Wartezeit (Sek.)	Stellen Sie die Dauer der Überwachung ein.
Speichern	Speichern Sie die Einstellungen.
Start	Beobachtung beginnen
Stopp	Beobachtung beenden

11.1.4 Scannen

🚰 Camera Settings		hand a large state of the second state of the	
ופואסר 🥵	N		admin
System	•	Preset Patrol Pattern/Watch Scan Aux. RS485 RS232&Focus	
Video & Audio	•	$ \begin{array}{c} & \uparrow & \not \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	
Display	•	🖉 4 🖄 Left Limit Upper Limit Variable Scan	
Alarm	-	+ + + Wiper Right Limit Bottom Limit Random Scan	
Network		Zoom Focus Iris Aux.	
Storage	•		
PTZ	-	76 Stop	
PTZ			
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190720]

Name	Beschreibung
Geschwindigkeit	Geschwindigkeit der Abtastung einstellen
Linke Grenze	Linke Grenze manuell mit Richtungspfeilen einstellen
Obere Grenze	Grenze manuell mit Richtungspfeilen einrichten
Variables Scan	Verwenden Sie voreingestellte verschiedene Scanstile
Rechts Grenze	Rechte Grenze manuell mit Richtungspfeilen einstellen
Untere Grenze	Untere Grenze manuell mit Richtungspfeilen einstellen
Zufälliger Scan	Scan zufällig starten
Horizontaler Scan	Scan horizontal starten
Vertikaler Scan	Scan vertikal starten
Rahmen-Scan	Rahmenabfrage starten
Stopp	Abtastung stoppen

11.1.5 Aux

Auf dieser Seite können Sie Aux ON/OFF und Setting/Call/Remove einstellen. Sie können hier auch den Zeitplan einstellen.

Camera Settings		Terrar I		- • ×
ופואסר 🚛	л			admin
System			Preset Patrol Pattern/Watch Scan Aux. RS485 RS232&Focus	
Video & Audio	•		Aux	
Display		2 4 5	Aux.: ON OFF	
Alarm	•	+ + + Wiper	Preset : 1 Setting Call Remove	
Network		Zoom Focus Iris Aux.	Schedule Task	
Storage	-		☑ Task 1 82:01 00:00 巡航结-1 ▼	
РТΖ	-	76 Speed	☑ Task 2 132:2: 120:17 巡航线-1 -	
PTZ				
Intelligent Analysis	*		Save	
Copyright				
		Copyright © Jovisio	on lechnology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190/20	

11.1.6 RS485

Der serielle RS485-Anschluss wird zur Steuerung des PTZ der Kamera verwendet. Die Konfiguration der PTZ-Parameter sollte durchgeführt werden, bevor Sie die PTZ-Einheit steuern.

🖝 Camera Settings		Name of Concession, Name o		-	×
ופואסר 👘	N				admin
System	M		Preset Patrol Pattern/Watch	Scan Aux. RS485 RS232&Focus	
Video & Audio	•	 If <i>≫</i> ← 𝔅 ⇒ 	R5485		
Display	•	# 4 S	PTZ Protocol : PELCO-D	Stop Bit : 1	-
Alarm		+ + Wiper	Addr. Code : 1	Parity : None	-
Network	•	Zoom Focus Iris Aux.	Baudrate : 2400	Data Flow : None	•
Storage			Data Bit : 8	•	
PTZ		76			
PTZ		speed		Save	
Intelligent Analysis	•				
Copyright					
		Copyright © Jovisio	Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_2	0190720	

Arbeitsschritte:

1. Rufen Sie die PTZ-Einstellungsoberfläche auf.

2. Stellen Sie die RS485-Parameter ein und klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern. Standardmäßig ist die Baudrate auf 2400 bps eingestellt, Addr. Code ist 1, das Datenbit ist 8, das Stoppbit ist 1 und die Parität und Flusskontrolle ist Keine.

Hinweis: Die Parameter Baudrate, PTZ-Protokoll und PTZ-Adresse sollten genau mit den Parametern der PTZ-Kamera übereinstimmen.

11.1.7 RS232& Fokus

Video & Audio Display Alarm O Network Zoom Focus Iris Aux Storage PTZ PTZ Intelligent Analysis Copyright Storage Telligent Analysis Telligent Analysis Telligent Analysis Telligent Analysis Telligent Analys	System	*		Preset Patrol	Pattern/Watch Scan Aux.	RS485 RS232&Focus	
Display Alarm Alarm Alarm Alarm Copyright Display Alarm Copyright Display Alarm Copyright Display Copyright Display Copyright Display Copyright Display Displa	Video & Audio	•		RS4232		Forus Settings	
Alarm Alarm Network Coom Focus Iris Coom Focus Iris Aux. Data Bit: B Data Bit:	Display		2 U 3	Baudrate : 57	500 -	Sensitivity : Normal	,
Network Storage Storage PTZ PTZ Intelligent Analysis Copyright Storage	Alarm	•	+ + Wiper	Data Bit : 8	- -	Mode : Semi-Auto	
Storage Storage PTZ PTZ Intelligent Analysis Copyright Storage PTZ Com Parity: None Parity: None Parity: Parit	Network	*	Zoom Focus Iris Aux.	Stop Bit : 1	-	Min. Focus Dist. :	
PTZ 76 Speed None Intelligent Analysis Save	Storage	•	· · · IRLED	Parity : No	ne 📩	Zoom High Speed :	
PTZ Intelligent Analysis Copyright Save	PTZ	-	76	Data No Flow :	ne 🚽		
Intelligent Analysis Copyright Save	PTZ		speed				
Copyright	Intelligent Analysis	•				Save	
	Copyright					Savo	

Sie können die RS232- und Fokuseinstellungen von PTZ auf der Seite

Hinweis: Wenn Sie die Kamera über die RS232-Schnittstelle anschließen wollen, sollten die Parameter der RS232 exakt mit den hier konfigurierten

12. Intelligente Analyse

12.1 Eindringen

Die Regional- oder Eindringungserkennungsfunktion erkennt Personen, Fahrzeuge oder andere Objekte, die in eine vordefinierte virtuelle Region eindringen und sich dort aufhalten, und es können bestimmte Aktionen ausgeführt werden, wenn der Alarm ausgelöst wird.

Hinweis: Die Funktion der Einbruchserkennung variiert je nach Kameramodell.

12.1.1 Basic

🚭 Camera Settings			
וופואסר 🥵	DN		admin
System	•	Enable Intrution&Line Crossing Default	ſ
Video & Audio	-	Basic Linkage Method Arming Schedule	
Display	•	Alarm Settings	
Alarm	-	Region No. :	
Network	•	You are allowed to draw up to 4 areas on the same image.	1
Storage	-	05/12/2020 Tue. 16:04:07	
PTZ	-		
PTZ			
Intelligent Analysis	•	TRANEEM	
Intrution			
Video Tampering			
People Counting		Click mouse to specify the detection region (max. 10 vertexes), double click to complete drawing, right click to remove the blue region.	
Copyright		Clear All Refresh Picture Save	
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190720	

Arbeitsschritte:

- 1. Rufen Sie die Schnittstelle für die Intrusion-Einstellungen auf
- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen von Enable Intrusion & Line Crossing, um die Funktion zu aktivieren.
- 3. Klicken Sie auf das Live-Videobild, um die Scheitelpunkte des Erkennungsbereichs festzulegen, und doppelklicken Sie, um die Zeichnung abzuschließen.
- 4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Regionen zu konfigurieren. Es können bis zu 4 Regionen eingestellt werden. Sie können mit der rechten Maustaste klicken, um die Regionen einzeln zu löschen, oder auf die Schaltfläche Alle löschen klicken, um alle Regionen zu löschen.
- 5. Klicken Sie auf Bild aktualisieren, um das Live-Videobild zu aktualisieren.
- 6. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

12.1.2 Verknüpfung Methode

🚭 Camera Settings			
ופועסר 💼	N		admin
System		Enable Intrution&Line Crossing Default	_
Video & Audio	•	Basic Linkage Method Arming Schedule	
Display	×.	Alarm Linkage	
Alarm	-		-
Network		V Show Energed V Ene bink V Mark Target Mark All Objects	
Storage	-		
PTZ		Send to Client Send Alarm Email Start Recording	
PTZ			
Intelligent Analysis	•		_
Intrution		Save	
Line Crossing			_
Video Tampering			
People Counting			
Copyright			- 1
		Copyright © Jovision Technology Co.Ltd. @Version:2.2.1_20190720	-

Name	Beschreibung
Linie/ Region anzeigen	Aktivieren, um die Zeile oder den Bereich auf dem Videodisplay anzuzeigen
Zeile Blinken	Blinken der Linie oder des Bereichs, wenn ein Objekt diese kreuzt
Ziel markieren	Markieren Sie das Kreuzungsziel
Alle markieren Objekt	Markieren Sie alle beweglichen Ziele
Senden an Client	Alarm an die Client-Software senden, die die Kamera verbindet.
Alarm-E-Mail senden	Senden einer E-Mail mit Alarminformationen an einen oder mehrere Benutzer, wenn ein Ereignis auftritt
Aufnahme starten	Aufnahme starten, wenn der Alarm ausgelöst wird
Speichern	Speichern Sie die Einstellungen.
Standard	Werkseinstellung wiederherstellen.

12.1.3 Zeitplan für die Scharfschaltung

Sie können den Bewegungserkennungsalarm auf dieser Seite planen.

Gamera Settings			- • ×
ופואסר 🕞	N		admin
System	•	Enable Intrution&Line Crossing Default	
Video & Audio	•	Basic Linkage Method Arming Schedule	
Display	•	Arming Schedule	
Alarm	•	gy All Day	
Network	•		
Storage	*	Save	
PTZ	•		
PTZ	_		
Intrution			
Line Crossing			
Video Tampering			
People Counting			
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190720	

Bitte prüfen Sie 7.1.3 Scharfschaltplan für die Referenz

12.2 Line crossing

Die Funktion zur Erkennung von Linienüberquerungen oder Absperrungen erkennt Personen, Fahrzeuge oder andere Objekte, die eine vordefinierte virtuelle Linie überqueren, und es können bestimmte Aktionen ausgeführt werden, wenn der Alarm ausgelöst wird.

Hinweis: Die Funktion der Linienüberquerungserkennung variiert je nach Kameramodell.

12.2.1 Basic

🚭 Camera Settings			
וופואסר 🐌	DN		admin
System		Enable Intrution&Line Crossing Default	<u>^</u>
Video & Audio	-	Basic Linkage Method Arming Schedule	
Display		Line Crossing	
Alarm		No.: Direction : A<>B	
Network		You are allowed to draw up to 4 areas on the same image.	
Storage		05/212/2020_Tue16:27%47 JUS_N012SL_YUS	
PTZ	•		
PTZ			
Intelligent Analysis	-		
Intrution			
Line Crossing			
Video Tampering			
People Counting		Click mouse to draw the line, right click to remove the blue line.	
Copyright		Clear All Refresh Picture Save	
		Copyright © Jovision Technology Co.Ltd. @Version:2.2.1_20190720	

Arbeitsschritte:

1. Rufen Sie die Oberfläche für die Einstellungen von Line Crossing auf.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen von Enable Intrusion & Line Crossing, um die Funktion zu aktivieren.

3. Klicken und ziehen Sie die Linie und klicken Sie dann erneut, um sie zu beenden. Sie können sie auf dem Live-Video wie gewünscht platzieren.

4. Wählen Sie die Richtung für die Linienüberquerungserkennung. Sie können die Richtungen wie folgt wählen

A<->B, A ->B, und B->A.

A<->B: Nur der Pfeil auf der B-Seite wird angezeigt; wenn ein Objekt die Ebene mit beiden Richtungen überquert, kann es erkannt werden und Alarme werden ausgelöst.

A->B: Nur das Objekt, das die konfigurierte Linie von der A-Seite zur B-Seite kreuzt, kann erkannt werden.

B->A: Es kann nur das Objekt erkannt werden, das die konfigurierte Linie von der B-Seite zur A-Seite kreuzt.

5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Linien zu konfigurieren. Es können bis zu 4 Linien eingestellt werden. Sie können mit der rechten Maustaste klicken, um die Linien einzeln zu löschen, oder auf die Schaltfläche Alle löschen klicken, um alle vordefinierten Linien zu löschen. 6. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

Für die Verknüpfungsmethode und den Scharfschaltplan für die Linienüberquerung, siehe <u>12.1.2</u> Verknüpfungsmethode und <u>8.1.3 Scharfschaltplan</u>

12.3 Video-Manipulation

Es wird ein Alarm ausgelöst, wenn jemand versucht, das Video zu manipulieren. Sie können die Empfindlichkeit hier einstellen.

🚭 Camera Settings			
ווצואסר 🚛	N		admin
System		Enable Video Tampering Alarm Detault	
Video & Audio	•	Basic Alarm Linkage Arming Schedule	
Display		General Information	
Alarm	•	Sensitivity : 70%	
Network			
Storage	•	Save	
PTZ	—		
PTZ			
	-		
Intrution			
Line Crossing			
Video Tampering			
People Counting			
Copyright			
		7	
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. @Version:2.2.1_20190720	

Für die Verknüpfungsmethode und den Scharfschaltplan für die Linienüberquerung, siehe <u>12.1.2</u> <u>Verknüpfungsmethode</u> und <u>8.1.3 Scharfschaltplan</u>

12.4 Personenzählung

Diese Funktion dient zum Zählen von Personen.

Camera Settings			
ואואסר 📕	N		admin
System	•	43/1/m/g to <u>\$11,00000000000000000000000000000000000</u>	
Video & Audio	-	Basic	
Display	•	Enable People Counting	
Alarm	•	Detection Line Position : 50%	
Network			
Storage	-	OSD	
PTZ	•	Display CounterOSD	
PTZ		Position Upper Lett	
	-		
Intrution		Color White •	
Line Crossing		Reset	
People Counting		Counter	
Copyright			
		Default Save	
		Copyright © Jovision Technology Co., Ltd. @Version: 2.2.1 20190720	

Name	Beschreibung
Personenzählung einschalten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Personenzählungsfunktion zu aktivieren
Personenzählungslinie anzeigen	Es zeigt die Personenzählleiste im Videostream an
Position der Erkennungslinie	Es kann die Position der Erkennungslinie einstellen
Anzeige Zähler OSD	OSD zeigt die Anzahl der Personen an, die die Linie überquert haben
Position	Sie können die Position des Zählers einstellen. Oben links, Oben rechts, Unten links und Unten rechts können gewählt werden.
Farbe	Wählen Sie die Farbe für die Anzeige des Zählers auf dem Bildschirm.
Zähler zurücksetzen	Es setzt den Zähler in ausgewählten Tagen zurück.
Speichern	Einstellung speichern
Standard	Werkseinstellung zurücksetzen

13. Entsorgung



Entsorgung von Elektroaltgeräten

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Um-welt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an die Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

14.Wichtige Hinweise

Unsere Anleitungen und Produkte werden ständig aktualisiert. Daher empfehlen wir Ihnen bei Gelegenheit unsere Homepage unter www.jovision.de zu besuchen. Hier finden Sie verschiedene Informationen wie z.B. Anleitungen, FAQ, Videoanleitungen, Firmware und Software zur Verfügung.

Falls Ihnen unsere Produkte, Arbeit, Service und unsere Seiten gefallen sollten, würden wir uns sicherlich über Ihre Rezensionen auf den entsprechenden Plattformen freuen.

Gerne stehen wir Ihnen für alle Anfrage zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

Jovision Deutschland GmbH In der Riedwiese 1 61440 Oberursel E-Mail: service@jovision.de

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten