

# Update-Anleitung

## JVS-FRT-P8

Bitte laden Sie die Firmware von dem untenstehenden Link herunter und aktualisieren Sie das Gerät mit dem Boot Update Tool.

[http://beta.jovision.de.w0147324.kasserver.com/images/Daten/Jovision/Produkte/IPC/JVS-FRT-P8/5.Firmware/JVS-FRT-P8\\_Firmware\\_v2.3.6081.rar](http://beta.jovision.de.w0147324.kasserver.com/images/Daten/Jovision/Produkte/IPC/JVS-FRT-P8/5.Firmware/JVS-FRT-P8_Firmware_v2.3.6081.rar)

Sie finden einen Ordner „Firmware\_File“ und einen Ordner „Boot\_Update\_Tool“. Innerhalb des Ordners „Boot\_Update\_Tool“ befindet sich ein Ordner Read Me! Datei (in Englisch). Bitte lesen Sie diese Datei, bevor Sie das Gerät aktualisieren.

Für eine ordnungsgemäße Aktualisierung des Geräts folgen Sie bitte diesen Schritten!

**Hinweis:** Bevor Sie das Gerät aktualisieren, loggen Sie sich über die IP-Adresse des Gerätes an. Gehen Sie zu Speicher und wählen Sie den Speicher und formatieren Sie die SD-Karte.

1. Verbinden Sie das Gerät und den PC/Laptop über ein LAN-Kabel mit einem Router.
2. Deaktivieren Sie Antivirus und Firewall
3. Deaktivieren Sie alle Netzwerkadapter mit Ausnahme des Adapters, den Sie für die Verbindung mit dem Netzwerk verwenden (deaktivieren Sie alle zusätzlichen Adapter wie VPN-Netzwerkadapter, Miniport-Adapter, Bluetooth, Wi-Fi-Adapter usw.).
4. Öffnen Sie das Boot Update Tool.
5. Laden Sie die Firmware-Datei im Ordner „Firmware\_File“ in das Tool.
6. Klicken Sie auf „Start“
7. Trennen Sie den Stromverbindung der JVS-FRT-P8 und stecken Sie es erneut an.
8. Das Tool sendet die Daten an das Gerät. Sobald das Senden abgeschlossen ist, beginnt das Gerät mit der Aktualisierung.
9. Behalten Sie den Status im Auge. Die Aktualisierung sollte bei 100% abgeschlossen sein. Schließen Sie das Boot Update Tool. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, klicken Sie einfach auf ok.
10. Hinweis: Bitte unterbrechen Sie während der Aktualisierung nicht die Stromversorgung oder das Netzwerk.
11. Nach dem Upgrade wird das Gerät automatisch neu gestartet. Es kann jedoch sein, dass keine Anzeige auf dem Bildschirm erscheint. Machen Sie sich keine Sorgen, ziehen Sie einfach den Netzstecker und stecken Sie das Gerät in die Steckdose. Das Gerät erhält dann die Anzeige.

Wenn Sie Fragen haben oder Klarstellungen benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir danken Ihnen.